

COMO ENFOCAR SU PRISMÁTICO:

ADVERTENCIA: NUCA, BAJO NINGÚN CONCEPTO MIRE CON SUS PRISMÁTICO O BINOCULARES DIRECTAMENTE AL SOL.

Oculares:

Los usuarios de gafas, no deben extender los oculares de los prismáticos.

Los usuarios sin gafas, deben extender los oculares de los prismáticos. Suelen ser de giro.

Ajuste la distancia entre los oculares a la distancia entre sus ojos.

Enfocando:

Verifique que el anillo corrector de dioptrías se encuentra en 0 (punto medio)

Mirando solo con el ocular donde NO está el corrector de dioptrías (guiñe el ojo ó tape el objetivo del otro ojo), enfoque un objeto a unos 10m de distancia.

Para enfocar, use la rueda central de enfoque.

A continuación, tape el otro ocular o guiñe el otro ojo, Y SIN MOVER LA RUEDA DE ENFOQUE CENTRAL, use la corrección de dioptrías, gire el anillo hasta ver con total nitidez.

Desde este momento, ya solo tendrá que usar la rueda de enfoque central para enfocar sus prismáticos.

Esta configuración es PERSONAL, todo usuario diferente a usted puede que tenga que ajustar las dioptrías a su prescripción personal.

Mantenimiento:

No use productos abrasivos ni decapantes en el aparato.

Use agua corriente para retirar polvo y arena.

Para el secado de las lentes, SOLO EMPAPE CON UN PAPEL SUAVE, NUNCA FROTE.